
6685

LEGOLAND®



120239


1




2




3




4



7



8




9








4




9




5



10



6




1




2



3





11





12


4






13
14
15
16
17
18


1
2
3



1
2








19





20



© 1982 LEGO Group